jenseits der Serie.

G29

Z4

Luftdrucktabelle / *Tyre Pressure*

Mindestwert bei kaltem Reifen - *Valid for cold tyres only*

BMW Modell	Reifendimension *Tyre Dimension* Vorn / *Front*	Reifendimension *Tyre Dimension* Hinten / *Rear*	Vorn / *Front* [bar]		Hinten / *Rear* [bar]	
			Teillast *Partial Load*	Volllast *Full Load*	Teillast *Partial Load*	Volllast *Full Load*
20i	255/35 R19	255/35 R19	**Serienluftdruck laut Angabe BMW. Bitte entnehmen Sie den Luftdruck der Plakette im Türholm B-Säule Fahrerseite oder der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.**			
	255/30 R20	275/30 R20	2,4	2,4	2,5	2,5
	245/30 R21	265/30 R21	2,4	2,4	2,5	2,5
30i	255/35 R19	255/35 R19	**Serienluftdruck laut Angabe BMW. Bitte entnehmen Sie den Luftdruck der Plakette im Türholm B-Säule Fahrerseite oder der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.**			
	255/30 R20	275/30 R20	2,4	2,4	2,5	2,5
	245/30 R21	265/30 R21	2,4	2,4	2,5	2,5
M40i	255/35 R19	255/35 R19	**Serienluftdruck laut Angabe BMW. Bitte entnehmen Sie den Luftdruck der Plakette im Türholm B-Säule Fahrerseite oder der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.**			
	255/30 R20	275/30 R20	2,4	2,4	2,5	2,5
	245/30 R21	265/30 R21	2,4	2,4	2,5	2,5

Sicherheitshinweis:
Luftdruck regelmäßig kontrollieren
Vmax > 250 km/h = Luftdruck + 0.3bar

Safety instruction:
Check tyre pressure regularly
Vmax > 250 km/h = tyre pressure + 0.3bar