X5M-X6M
F95-F96

Luftdrucktabelle / *Tyre Pressure*

Mindestwert bei kaltem Reifen - *Valid for cold tyres only*

BMW Modell	**Reifendimension** ***Tyre Dimension*** **Vorn / *Front***	**Reifendimension** ***Tyre Dimension*** **Hinten / *Rear***	**Vorn / *Front* [bar]**		**Hinten / *Rear* [bar]**	
			Teillast ***Partial Load***	**Volllast** ***Full Load***	**Teillast** ***Partial Load***	**Volllast** ***Full Load***
X5M	295/30 R22	315/25 23	**Serienluftdruck laut Angabe BMW nach 21" Radsatz. Bitte entnehmen Sie den Luftdruck der Plakette im Türholm B-Säule Fahrerseite oder der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.**			
X6M	295/30 R22	315/25 23				

Sicherheitshinweis:
Luftdruck regelmäßig kontrollieren
Vmax > 250 km/h = Luftdruck + 0.3bar

Safety instruction:
Check tyre pressure regularly
Vmax > 250 km/h = tyre pressure + 0.3bar