AC SCHNITZER

-Montageanleitung-

Distanzscheibe



3613 390 110

(english version see page 5)

AC Schnitzer Distanzscheibe





Abb. 1
Lieferumfang:
- Distanzscheibe 7mm (4x)
- Radschrauben M14x35mm (20x)



Abb. 2
Radnaben VA & HA einfetten, ggf. zuvor reinigen.

Montageanleitung

AC Schnitzer Distanzscheibe

Tipp !
Bremsscheibe mit hitzebeständiger Farbe matt schwarz lackieren. (VA & HA)

Ggf. zuvor reinigen und anschleifen.

Achtung !
Auflagefläche und Reibfläche auf der Bremsscheibe muss frei von Farbe sein.



Abb. 3 **VA & HA**
AC Schnitzer Distanzscheibe auf Radnabe aufsetzen und an den Radschraubenlöchern ausrichten. Nabe der AC Schnitzer Distanzscheibe leicht einfetten. Anschließend die Serienfelge am Fahrzeug montieren. Mitgelieferten Radschrauben **M14x35mm** verwenden.

Anzugsdrehmoment für Felge: **140Nm**


AC
SCHNITZER

AC SCHNITZER

-Fitting Instructions-

Wheel spacer



3613 390 110

AC Schnitzer Wheel spacer



Fig. 1
Shipment:
- Wheel spacer 7mm (4x)
- Wheel bolts M14x35mm (20x)





Fig. 2
Grease wheel hubs VA & HA, clean beforehand if necessary.

AC Schnitzer Wheel spacer

Tip !

Paint the brake disc with heat-resistant matt black paint. (VA & HA)

Clean and sand beforehand if necessary.

Attention !

The contact surface and friction surface on the brake disc must be free of paint.



Fig. 3 **VA & HA**

Fit AC Schnitzer spacer disc on wheel hub and align with the wheel bolt holes. Lightly grease the hub of the AC Schnitzer spacer disc.

Then fit the standard wheel to the vehicle. Use the **M14x35mm** wheel bolts supplied.

Tightening torque for wheel: **140Nm**