# -Montageanleitung-

## Steuergerätehalter






**1214 99 310 /-320**

*(english version see page 5)*

# Gelieferte Bauteile

**AC Schnitzer Steuergerätehalter für G-Modelle**

A




**1412 99 310**



**1412 99 320**

**1x**




**A** AC Schnitzer Steuergerätehalter *(Fahrzeugspezifisch)*

**B** Befestigungsmutter M6



**Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax –135**

# Montageanleitung

## AC Schnitzer Steuergerätehalter für G-Modelle

**Montage …**

**Für G-Modelle und Fahrzeuge,**
**<u>ohne</u> Zusatzbatterie.**

**Hinweis !**
**Nach dem Einbau des AC Schnitzer Steuergerätehalter, dürfen keine serienmäßigen Komponenten in Verlegung und Funktion behindert werden.**

Abdeckung Windlauf rechts ausbauen.





**Abb. 1 & 2**
AC Schnitzer Steuergerätehalter, wie abgebildet, positionieren und mit den mitgelieferten Befestigungsmuttern an den Gewindebolzen **(1)** befestigen.

Beim X3 (G01) Modell wird der AC Schnitzer Steuergerätehalter nur mit zwei Befestigungsmuttern befestigt. Oben links und unten.




**Abb. 3** **<u>Halter 1214 99 310</u>**
**AC Schnitzer Steuergerät 18 /-36 pol. Anschluß Dieselsteuergerät:**
AC Schnitzer Steuergerät auf AC Schnitzer Steuergerätehalter positionieren und mit Kabelbinder, an den Befestigungspunkten am Steuergerätehalter, befestigen.

**AC Schnitzer Steuergerät 48 pol. Anschluß Benzinsteuergerät:**
AC Schnitzer Steuergerät mit dem mitgelieferten Halter (Bestandteil der Lieferkomponenten Leistungssteigerung), inkl. doppelseitigen Klebestreifen auf den AC Schnitzer Steuergerätehalter positionieren und befestigen.




**Dieselsteuergerät**


**Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax –135**

## AC Schnitzer Steuergerätehalter für G-Modelle

**Montage …**




**Halter Benzinsteuergerät**

**Abb. 4** **Halter 1214 99 320**

**AC Schnitzer Steuergerät 18 /-36 pol. Anschluß Dieselsteuergerät:**

AC Schnitzer Steuergerät auf AC Schnitzer Steuergerätehalter positionieren und mit Kabelbinder, an den Befestigungspunkten am Steuergerätehalter, befestigen.

**AC Schnitzer Steuergerät 48 pol. Anschluß Benzinsteuergerät:**

AC Schnitzer Steuergerät mit dem mitgelieferten Halter (Bestandteil der Lieferkomponenten Leistungssteigerung), inkl. doppelseitigen Klebestreifen und Kabelbinder auf den AC Schnitzer Steuergerätehalter positionieren und befestigen.

AC Schnitzer Steuergerät mit dem AC Schnitzer Kabelbaum verbinden.

Abdeckung Windlauf wieder montieren.

**Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten !**



**Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax –135**

# -Fitting Instructions-

## Control Unit Holder






## 1214 99 310 /-320

# Components Supplied

**AC Schnitzer control unit holder for G-series**

A




**1412 99 310**



**1412 99 320**

**1x**

B



**3x**

**A** AC Schnitzer control unit holder *(vehicle specification)*

**B** Nuts M6



**Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax –135**

## AC Schnitzer control unit holder for G-series

**Fitting …**

**For G-models and vehicles without additional vehicle battery.**

**Note !**
**After fitting of the AC Schnitzer control unit holder, no standard components must be obstructed in installation and function.**

Remove the right wind guide cover.





**Fig. 1 & 2**
Position the AC Schnitzer control unit holder as shown and attached it to the threaded bolts **(1)** with the supplied nuts.

At the X3 (G01) model, the AC Schnitzer control unit holder is only attached with two fixing nuts.
Top left and bottom.




**Fig. 3** **<u>Holder 1214 99 320</u>**
**AC Schnitzer control unit with 18 /-36 pin plug**
**Diesel control unit:**
Position the AC Schnitzer control unit on the AC Schnitzer control unit holder and fix it to the attachment points on the control unit holder using cable ties.

**AC Schnitzer control unit 48 pin plug**
**Petrol control unit:**
Position the AC Schnitzer control unit with the control unit holder (component part of the supplied components performance unit), inc. double-sided adhesive strips andcable ties, on the AC Schnitzer control unit holder.



## AC Schnitzer control unit holder for G-series

**Fitting …**




**Holder petrol control unit**

**Fig. 4** **Holder 1214 99 320**

**AC Schnitzer control unit with 18 /-36 pin plug**

**Diesel Control Unit:**

Position the AC Schnitzer control unit on the AC Schnitzer control unit holder and fix it to the attachment points on the control unit holder using cable ties.

**AC Schnitzer control unit 48 pin plug**

**Petrol control unit:**

Position the AC Schnitzer control unit with the control unit holder (component part of the supplied components performance unit), inc. double-sided adhesive strips andcable ties, on the AC Schnitzer control unit holder.

Connect the AC Schnitzer control unit with the wiring harness.

Reassemble the wind guide cover.

**Subject to errors, modifications and technical development !**



**Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax –135**