-Montageanleitung-

- Fitting Instructions -

I-Drive Cover

für / for Serien I-Drive mit / with Touch Controller



6131 10 3109

Gelieferte Bauteile
Components Supplied

AC Schnitzer I-Drive Cover für / *for* Serien I-Drive mit / *with* Touch Controller

A



1x

A AC Schnitzer I-Drive Cover

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)
Fitting Time (1 unit = 5 minutes)

Montageanleitung
Fitting Instructions

AC Schnitzer I-Drive Cover für / *for* Serien / *series* I-Drive mit / *with* Touch Controller

Montage / *Fitting* AC Schnitzer I-Drive Covers



Abb / *Fig*. 1
Trägerfolie vom Klebeband entfernen.

Remove the backing film from the adhesive tape.

Abb / *Fig*. 2
AC Schnitzer I-Drive Cover auf den serienmäßigen I-Touch Controller gerade aufsetzen und gleichmäßig andrücken. Sitz des AC Schnitzer I-Drive Covers überprüfen.

Place the AC Schnitzer I-Drive Cover straight onto the standard I-Touch Controller and press down evenly. Check that the AC Schnitzer I-Drive Cover is seated correctly.



Darauf achten, dass das AC Schnitzer I-Driver Cover nicht zu stark / zu tief aufgepresst wird, da sich sonst die Spiel- und Drehfunktion verschlechtern kann bzw. nicht gewährleistet werden kann.

Ensure that the AC Schnitzer I-Driver Cover is not pressed on too hard / too deep, else the clearance and rotational function may deteriorate or cannot be guaranteed.

Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten !

Subject to errors, modifications and technical development !