jenseits der Serie

X5M-X6M
F85-F86

Luftdrucktabelle / *Tyre Pressure*

Mindestwert bei kaltem Reifen - *Valid for cold tyres only*

BMW Modell	Reifendimension *Tyre Dimension* Vorn / *Front*	Reifendimension *Tyre Dimension* Hinten / *Rear*	Vorn / *Front* [bar]		Hinten / *Rear* [bar]	
			Teillast *Partial Load*	Volllast *Full Load*	Teillast *Partial Load*	Volllast *Full Load*
X5M	285/40 R20	285/40 R20	2,5	2,8	2,5	2,8
	295/30 R22	295/30 R22	2,6	2,9	2,6	2,9
	295/30 R22	335/25 R22	2,6	2,9	2,6	2,9
	315/25 R23	315/25 R23	2,7	2,9	2,7	2,9
X6M	285/40 R20	285/40 R20	2,5	2,8	2,5	2,8
	295/30 R22	295/30 R22	2,6	2,9	2,6	2,9
	295/30 R22	335/25 R22	2,6	2,9	2,6	2,9
	315/25 R23	315/25 R23	2,7	2,9	2,7	2,9

Sicherheitshinweis:
Luftdruck regelmäßig kontrollieren
Vmax > 250 km/h = Luftdruck + 0.3bar

Safety instruction:
Check tyre pressure regularly
Vmax > 250 km/h = tyre pressure + 0.3bar