F80

M3

Luftdrucktabelle / *Tyre Pressure*

Mindestwert bei kaltem Reifen - *Valid for cold tyres only*

BMW Modell	Reifendimension *Tyre Dimension* Vorn / *Front*	Reifendimension *Tyre Dimension* Hinten / *Rear*	Vorn / *Front* [bar]		Hinten / *Rear* [bar]	
			Teillast *Partial Load*	Volllast *Full Load*	Teillast *Partial Load*	Volllast *Full Load*
M3	255/35 R19	275/35 R19	2,4	2,8	2,4	2,9
	255/30 R20	275/30 R20	2,6	2,9	2,6	3,0
	245/30 R21	295/25 R21	2,7	3,0	2,7	3,1

Sicherheitshinweis:
Luftdruck regelmäßig kontrollieren
Vmax > 250 km/h = Luftdruck + 0.3bar

Safety instruction:
Check tyre pressure regularly
Vmax > 250 km/h = tyre pressure + 0.3bar

F82

M4

Luftdrucktabelle / *Tyre Pressure*

Mindestwert bei kaltem Reifen - *Valid for cold tyres only*

BMW Modell	Reifendimension *Tyre Dimension* Vorn / *Front*	Reifendimension *Tyre Dimension* Hinten / *Rear*	Vorn / *Front* [bar]		Hinten / *Rear* [bar]	
			Teillast *Partial Load*	Volllast *Full Load*	Teillast *Partial Load*	Volllast *Full Load*
M4	255/35 R19	275/35 R19	2,4	2,8	2,4	2,9
	255/30 R20	275/30 R20	2,6	2,9	2,6	3,0
	245/30 R21	295/25 R21	2,7	3,0	2,7	3,1

Sicherheitshinweis:
Luftdruck regelmäßig kontrollieren
Vmax > 250 km/h = Luftdruck + 0.3bar

Safety instruction:
Check tyre pressure regularly
Vmax > 250 km/h = tyre pressure + 0.3bar