**Active Tourer**
**F45**

# Luftdrucktabelle / *Tyre Pressure*

Mindestwert bei kaltem Reifen - *Valid for cold tyres only*

| BMW Modell | Reifendimension *Tyre Dimension* Vorn / *Front* | Reifendimension *Tyre Dimension* Hinten / *Rear* | Vorn / *Front* [bar] | | Hinten / *Rear* [bar] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Teillast *Partial Load* | Volllast *Full Load* | Teillast *Partial Load* | Volllast *Full Load* |
| **16i** | 225/40 R19 | 225/40 R19 | **Serienluftdruck laut Angabe BMW. Bitte entnehmen Sie den Luftdruck der Plakette im Türholm B-Säule Fahrerseite oder der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.** | | | |
| **18i** | 225/40 R19 | 225/40 R19 | | | | |
| **20i** | 225/40 R19 | 225/40 R19 | | | | |
| **25i** | 225/40 R19 | 225/40 R19 | | | | |
| **25ix** | 225/40 R19 | 225/40 R19 | | | | |
| **25xe** | 225/40 R19 | 225/40 R19 | | | | |
| **14d** | 225/40 R19 | 225/40 R19 | | | | |
| **16d** | 225/40 R19 | 225/40 R19 | | | | |
| **18d** | 225/40 R19 | 225/40 R19 | | | | |
| **18dx** | 225/40 R19 | 225/40 R19 | | | | |
| **20d** | 225/40 R19 | 225/40 R19 | | | | |
| **20dx** | 225/40 R19 | 225/40 R19 | | | | |

Sicherheitshinweis:
Luftdruck regelmäßig kontrollieren
**Vmax > 250 km/h = Luftdruck + 0.3bar**

*Safety instruction:*
*Check tyre pressure regularly*
***Vmax > 250 km/h = tyre pressure + 0.3bar***