X3
G45

Luftdrucktabelle / *Tyre Pressure*

Mindestwert bei kaltem Reifen - *Valid for cold tyres only*

BMW Modell	**Reifendimension** ***Tyre Dimension*** **Vorn / *Front***	**Reifendimension** ***Tyre Dimension*** **Hinten / *Rear***	**Vorn / *Front* [bar]**		**Hinten / *Rear* [bar]**	
			Teillast ***Partial Load***	**Volllast** ***Full Load***	**Teillast** ***Partial Load***	**Volllast** ***Full Load***
20i	245/50 R19 255/40 R21 265/35 R22	245/50 R19 285/35 R21 295/30 R22	**Serienluftdruck laut Angabe BMW. Bitte entnehmen Sie den Luftdruck der Plakette im Türholm B-Säule Fahrerseite oder der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.**			
20i xDrive	245/50 R19 255/40 R21 265/35 R22	245/50 R19 285/35 R21 295/30 R22				
30i xDrive	245/50 R19 255/40 R21 265/35 R22	245/50 R19 285/35 R21 295/30 R22				
30e xDrive	245/50 R19 255/40 R21 265/35 R22	245/50 R19 285/35 R21 295/30 R22				
20d xDrive	245/50 R19 255/40 R21 265/35 R22	245/50 R19 285/35 R21 295/30 R22				
40d xDrive	245/50 R19 255/40 R21 265/35 R22	245/50 R19 285/35 R21 295/30 R22				
M50i xDrive	245/50 R19 255/40 R21 265/35 R22	245/50 R19 285/35 R21 295/30 R22				

Sicherheitshinweis:
Luftdruck regelmäßig kontrollieren
Vmax > 250 km/h = Luftdruck + 0.3bar

Safety instruction:
Check tyre pressure regularly
Vmax > 250 km/h = tyre pressure + 0.3bar