M5
G90-G99

Luftdrucktabelle / *Tyre Pressure*

Mindestwert bei kaltem Reifen - *Valid for cold tyres only*

BMW Modell	Reifendimension *Tyre Dimension* Vorn / *Front*	Reifendimension *Tyre Dimension* Hinten / *Rear*	Vorn / *Front* [bar]		Hinten / *Rear* [bar]	
			Teillast *Partial Load*	Volllast *Full Load*	Teillast *Partial Load*	Volllast *Full Load*
M5	285/35 ZR21	295/35 ZR21	**Serienluftdruck laut Angabe BMW. Bitte entnehmen Sie den Luftdruck der Plakette im Türholm B-Säule Fahrerseite oder der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.**			

Sicherheitshinweis:
Luftdruck regelmäßig kontrollieren
Vmax > 250 km/h = Luftdruck + 0.3bar

Safety instruction:
Check tyre pressure regularly
Vmax > 250 km/h = tyre pressure + 0.3bar