X3M / F97
X4M / F98

Luftdrucktabelle / *Tyre Pressure*

Mindestwert bei kaltem Reifen - *Valid for cold tyres only*

BMW Modell	Reifendimension *Tyre Dimension* Vorn / *Front*	Reifendimension *Tyre Dimension* Hinten / *Rear*	Vorn / *Front* [bar]		Hinten / *Rear* [bar]	
			Teillast *Partial Load*	Volllast *Full Load*	Teillast *Partial Load*	Volllast *Full Load*
X3M	255/45 R20 255/40 R21 265/35 R22	265/45 R20 265/40 R21 275/35 R22	**Radsatz 20" & 21"** **Serienluftdruck laut Angabe BMW. Bitte entnehmen Sie den Luftdruck der Plakette im Türholm B-Säule Fahrerseite oder der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.**			
X4M	255/45 R20 255/40 R21 265/35 R22	265/45 R20 265/40 R21 275/35 R22	**Bei einem 22" Radsatz ist der angegebene Luftdruck eines 21" Radsatzes zu verwenden.**			

Sicherheitshinweis:
Luftdruck regelmäßig kontrollieren
Vmax > 250 km/h = Luftdruck + 0.3bar

Safety instruction:
Check tyre pressure regularly
Vmax > 250 km/h = tyre pressure + 0.3bar