X2
F39

Luftdrucktabelle / *Tyre Pressure*

Mindestwert bei kaltem Reifen - *Valid for cold tyres*

BMW Modell	Reifendimension *Tyre Dimension* Vorn / *Front*	Reifendimension *Tyre Dimension* Hinten / *Rear*	Vorn / *Front* [bar]		Hinten / *Rear* [bar]	
			Teillast *Partial Load*	Volllast *Full Load*	Teillast *Partial Load*	Volllast *Full Load*
1.8i	225/45 R19 225/40 R20 245/35 R20	225/45 R19 225/40 R20 245/35 R20	**Serienluftdruck laut Angabe BMW.** **Bitte entnehmen Sie den Luftdruck der Plakette im Türholm B-Säule Fahrerseite oder der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.**			
2.0i	225/45 R19 225/40 R20 245/35 R20	225/45 R19 225/40 R20 245/35 R20				
2.0i xDrive	225/45 R19 225/40 R20 245/35 R20	225/45 R19 225/40 R20 245/35 R20				
2.8i	225/45 R19 225/40 R20 245/35 R20	225/45 R19 225/40 R20 245/35 R20				
2.8i xDrive	225/45 R19 225/40 R20 245/35 R20	225/45 R19 225/40 R20 245/35 R20				
1.8d	225/45 R19 225/40 R20 245/35 R20	225/45 R19 225/40 R20 245/35 R20				
1.8d xDrive	225/45 R19 225/40 R20 245/35 R20	225/45 R19 225/40 R20 245/35 R20				
2.0d xDrive	225/45 R19 225/40 R20 245/35 R20	225/45 R19 225/40 R20 245/35 R20				
2.5d xDrive	225/45 R19 225/40 R20 245/35 R20	225/45 R19 225/40 R20 245/35 R20				
M35i	245/35 R20	245/35 R20				

Sicherheitshinweis:
Luftdruck regelmäßig kontrollieren
Vmax > 250 km/h = Luftdruck + 0.3bar

Safety instruction:
Check tyre pressure regularly
Vmax > 250 km/h = tyre pressure + 0.3bar